KÖNIG

〈MADE IN ITALY〉

コーニックチェーン 取扱説明書

このたびはコーニックチェーンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
タイヤチェーンは消耗品ですので取扱いにより寿命に大きく影響致しますので、この取扱説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。

お願い

- この取扱説明書に示されている⚠注意・⚠警告マークは取り付け、取扱いに関する安全上の注意事項ですので、必ず厳守して下さい。
- この取扱説明書に記載されていない取り付け及び使用方法は絶対に行わないで下さい。
- ご使用になる前に必ずテスト装着を行ってチェーンとタイヤが正しく装着できることを確認して下さい。

⚠ 注意・警告事項

使用前の注意・警告事項

⚠警告	タイヤチェーンを装着する際は、他の交通の妨げにならない平坦な広い場所が指定された場所で行ってください。
⚠注意	タイヤチェーンにはサイズが数多くあります。タイヤが適合サイズであってもタイヤブランドや空気圧・磨耗量によって異なる場合があります。ご使用前にタイヤに装着して、適合しているかを確かめてください。タイヤに合わないチェーンは絶対使用しないでください。
⚠注意	タイヤチェーンを『タイヤのすべり止め』以外には絶対使用しないでください。また、乾燥路面での使用も避けてください。
⚠注意	チェーンの装着は必ず駆動輪に行って下さい。自動車の取扱説明書、タイヤチェーンの項目を充分ご覧ください。
⚠注意	タイヤチェーンを装着して走行するとタイヤやホイール等にキズがつく場合があります。ホイールカバー装着車につきましては必ず外してご使用下さい。

走行中の注意・警告事項

⚠警告	走行中、異常な音・振動・衝撃などを感じた時は自動車を止め、タイヤチェーンのゆるみ・切損の有無を確かめてください。そのまま走行すると事故や車両破損の原因となります。
⚠警告	タイヤチェーンを装着しての急加速・急発進・急ブレーキ・空転等はタイヤチェーン破損の原因となりますので行わないでください。また50km/hを越えるスピードは出さないでください。
⚠注意	タイヤチェーンの摩耗が線径の50%を越えている時は、タイヤチェーンが切れる恐れがありますので使用しないでください。

MAGIC

【取り付け方法】

※各部の仕様はチェーンモデルによって図とは異なる場合があります。

1

チェーンを広げてモツレがない事を確認します。ケーブルの黄色側を左から右へタイヤの裏側に通します（タイヤの左右両側とも、ケーブルの黄色側がタイヤに向かって右手側にくるようにして下さい）。

⚠注意
黄色のケーブルが左側にきた状態で装着を行うと、タイヤに傷をつける原因となります。

2

ケーブルの両側を持って、タイヤの上側でケーブルジョイントをかけます。

⚠注意
ケーブルジョイントが相手側金具に確実に挿入されているか確認して下さい。走行中チェーンが外れる原因となります。

3

銀色のサイドチェーンフックにサイドリンクをひっかけます。

4

ケーブルをタイヤの裏側側面まで移動（落とし込み）させます。

⚠注意
ケーブルをタイヤの接地面に残さないように確かめてください。チェーンが外れたり折損の原因となります。

5

黄色のビーズワイヤーを赤色ストッパーの切れこみから通します。

6

黄色のビーズワイヤーを引きしめて、マジックテンションの黄色いフックを黄色のビーズワイヤー先端部のリングにかけます。

●装着したタイヤチェーンの確認
マジックテンション・ストッパー・ケーブルが路面に接地していないことを確認の上、チェーンのかかりがタイヤに均等になっていることを確認して下さい。

〈サイドリンクについて〉

※サイズによりサイドリンクの数は異なります



6の項目でマジックテンションのフックがビーズワイヤー先端部のリングまで届かない場合（チェーンが小さい状態）にはサイドリンクにてチェーンを多少大きい状態に調節することができます。

サイドリンクは端側のリンクにつけるほど、チェーンが大きい（ゆるい）状態になります。あまったサイドリンクはキャッチを使用し、たるみがないようにとめてください。

7



ゆっくりと300m程度走行後、一旦車を停車させ左右のタイヤチェーンの装着状態を確認します。ビーズワイヤーのつけね部分から赤色ストッパーまでのコマ数を確認して下さい。
この際ビーズワイヤーのコマ数が3コマ未満の場合はチェーンがゆるい場合がありますので、お買い上げいただきました販売店にて確認・交換してください。

⚠注意
チェーンがゆるい状態での走行は、チェーンが車両に干渉して内側のフェンダー等に傷をつけたり、チェーンの早期折損等の原因となりますので使用しないでください。

KÖNIGモバイルサイト

取り付け方法はモバイルサイトからもご確認いただけます。

EINSATZBEREICH PKW
V 5117
GEPRÜFT

コーニックチェーンは、
オーストリアの国家品質規格を
取得しています。

●製造元

KÖNIG

MADE IN ITALY by : THULE S.p.A 23847 MOLTENO(LC)

●発売元

中発販売株式会社

本社:〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL(052)614-3662　FAX(052)614-1003

〈営業所〉
■札幌営業所 ■名古屋営業所 ■福岡営業所
■東北営業所 ■大阪営業所 ■鹿児島営業所
■埼玉営業所 ■岡山営業所

【取り外し方法】

1

赤色ストッパーをタイヤ接地面近くにして車を停止します。

2

マジックテンションのフックとビーズワイヤーのリングを外し、赤色ストッパーのレバーを押しながら、黄色のビーズワイヤーを外します。

3

チェーンをタイヤの手前までずらしながらひっぱり、銀色のサイドチェーンフックとケーブルジョイントを外し、チェーンを地面に置きます。

4

ケーブル・マジックテンション・ストッパーをタイヤで踏まないようにして車を移動し、チェーンを取り除きます。

【使用限度】



使用後、もしくは走行中に連続した空転や、急発進・急ブレーキ等が行われた際は、タイヤチェーンの破損・摩耗の程度を確認してください。タイヤチェーンの破損や割れがあったり、線径の摩耗が50%を超えている時はタイヤチェーンが切れる恐れがありますので使用しないでください。

【応急処置】

タイヤチェーンが切れた場合は、車体への損傷を防ぐため、付属品の修理用リンクでペンチやハンマー等（別売）を使用して応急処置して下さい。



①チェーンの折損部分に修理用リンクを開口部から通します。
②修理用リンクをペンチではさみ固定し、ハンマーなどを使って修理用リンクの開口部を閉じてください。
③修理用リンクがしっかり接合されていることを確認し、安全な場所まで走行してください。

⚠注意

修理用リンクによる修理は一時的なものです。雪道脱出後は修理したタイヤチェーンを使用せず、新しいチェーンをお求め下さい。

【保管方法】

タイヤチェーン使用後はチェーンに付着した凍結防止剤等をお湯でよく洗い流し防錆油などをうすく塗って、直射日光の当たらない所で 乾燥させてからケースに収納してください。
ケーブルを二重に巻き、ジョイントをつなげるとスムーズにケースに収納できます。

【補　償】

製造過程で生じた不良に対し、補償致します。
誤った取り付け方法、装着時50km/h以上の走行による不良、ならびに乾燥路面での激しい磨耗を引き起こす極端な取り扱いによる不良は補償の対象外とします。明らかに製造上の欠陥が認められたときには、お買い求め後1年以内に限り新品と交換させていただきます。